


в целях управления выключателей нагрузку (см.л.3)



Защита цепей управления	Включение ключом управления	Цепи управления электромагнитным приводом	Цель отключения выключателя	Вкл.	Откл.
				Сигнализация положения выключателя	

[illegible]

XT			
A1	1	TAa	
B1	2	TAb	
C1	3	TAc	
A301	4	TAa,PAa	
A302	5	PAa	
A303	6	TAa	
B301	7	TAa,PAa	
B302	8	PAa	
B303	9	TAb	
C301	10	TAc,PAc	
C302	11	PAC	
C303	12	TAc	
B3	13	PV	
C3	14	PV	
	15		
N	16		
	17	QF	
	18	HL1-1	
C	19	FU	
C201	20	FU	
SA1	21	QF	
C514,SA1	22	QF	
	23		
C515,SA2	24	QF	
C219,SA1	25	QF	
	26		
	27		
C205,HL2	28	QF	
C207,HL1	29	QF	

Данный лист читать совместно с л. 35.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	№ взам.инв.

УП5312-А56									
Соединение контактное		Положение рукоятки							
		-45°		0°		+45°			
л	п	л	п	л	п	л	п		
1	2								
3	4								
5	6								
7	8								

Потребность кабелей и проводов				
Число и сечение жил, напряжение		Марка		
	ВВГ	КВВГ		
2 × 2,5 – 0,66	16			
4 × 2,5		10		

[illegible]